



















	XVBC3● XVBL3●	XVBC4● XVBL4●
DL1BK●●●	OK	—
	XVBC38 XVBL38	XVBC48 XVBL48
DL1BD●8	—	—
DL1BD●1	OK	OK
DL1BK●8	—	—
DL1BK●1	OK	—

Audible / Zumbador / Buzzer / Summer / Buzzer / Cigarra
XVB-C9●



⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER / LEBENSGEFAHR! / PERICOLO / PERIGO		
HAZARDOUS VOLTAGE Disconnect all power before servicing equipment. Electric shock will result in death or serious injury.	TENSION DANGEREUSE Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil. Une électrocution entrainera la mort ou des blessures graves.	TENSIONE PERICOLOSA Interrompere l'alimentazione prima di operare su quest'apparecchio Una scossa elettrica può provocare la morte o ferite gravi
TENSION PELIGROSA Desenergice el equipo antes de realizarle servicio. Una descarga eléctrica podrá causar la muerte o lesiones serias.	GEFÄHRLICHE SPANNUNG Alle elektrischen Anschlüsse trennen, bevor Sie an diesem Gerät arbeiten Ein elektrischer Schlag kann zum Tode führen oder schwere Verletzungen verursachen	TENSÃO PERIGOSA Cortar a alimentação antes de intervir neste aparelho. Um choque eléctrico ocasionará a morte ou ferimentos graves.



DANGER / PELIGRO / DANGER / LEBENSGEFAHR! / PERICOLO / PERIGO		
HAZARDOUS VOLTAGE Disconnect all power before servicing equipment. Electric shock will result in death or serious injury.	TENSION DANGEREUSE Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil. Une électrocution entrainera la mort ou des blessures graves.	TENSIONE PERICOLOSA Interrompere l'alimentazione prima di operare su quest'apparecchio Una scossa elettrica può provocare la morte o ferite gravi
TENSION PELIGROSA Desenergice el equipo antes de realizarle servicio. Una descarga eléctrica podrá causar la muerte o lesiones serias.	GEFÄHRLICHE SPANNUNG Alle elektrischen Anschlüsse trennen, bevor Sie an diesem Gerät arbeiten Ein elektrischer Schlag kann zum Tode führen oder schwere Verletzungen verursachen	TENSÃO PERIGOSA Cortar a alimentação antes de intervir neste aparelho. Um choque eléctrico ocasionará a morte ou ferimentos graves.