


PrismaSeT G IP30



LVS08064 / LVS08065 / LVS08066 p.02
LVS08067 / LVS08068 / LVS08069
LVS08102 / LVS08103 / LVS08104
LVS08105 / LVS08106 / LVS08107
LVS08108 / LVS08109


LVS08804 p.04

LVS04234 / LVS04331 / LVS04332 p.05
LVS04336 / LVS08801


LVS08122 / LVS08123 / LVS08124 p.06
LVS08125 / LVS08126 / LVS08127
LVS08128 / LVS08132 / LVS08133
LVS08134 / LVS08135 / LVS08136
LVS08137 / LVS08138 / LVS08222
LVS08232

LVS08827 / LVS08830 / LVS08831 p.08
LVS08832 / LVS08833 / LVS08836
LVS08837 / LVS08841 / LVS08910



PrismaSeT Pack 250





<p>The instructions given in this document describe the assembly of PrismaSeT switchboards in compliance with certification CEI61439 1 and 2. Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. Failure to follow the assembly instructions is the installer's responsibility. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material in case of failure to comply with the assembly instructions.</p>	<p>Les instructions de ce document décrivent le montage des tableaux PrismaSeT en conformité avec la certification CEI61439-1 & 2. L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées uniquement par du personnel qualifié. Le non respect des instructions de montage est de la responsabilité du metteur en oeuvre. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel en cas de non respect des instructions de montage.</p>	<p>Las instrucciones proporcionadas en este documento describen el montaje de los cuadros PrismaSeT según la certificación IEC 61439 1 y 2. La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Es responsabilidad del instalador seguir todas las instrucciones de montaje. En caso de incumplimiento de las instrucciones de montaje, Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias derivadas del uso de este material.</p>	<p>Die Anweisungen in diesem Dokument beschreiben die Montage von PrismaSeT-Schaltanlagen in Übereinstimmung mit der Zertifizierung IEC 61439-1 und -2. Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Die Nichtbeachtung der Montageanweisungen liegt in der Verantwortung des Montagetechnikers. Schneider Electric haftet in keinem Fall für Folgen jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Materials bei Nichtbeachtung der Montageanweisungen ergeben.</p>
<p>Le istruzioni fornite nel presente documento descrivono l'assemblaggio dei quadri principali PrismaSeT in conformità con la certificazione CEI61439 1 e 2. Installazione, utilizzo, manutenzione e assistenza dell'apparecchiatura elettrica devono essere affidate solo a personale qualificato. L'installatore è responsabile della mancata osservanza delle istruzioni di assemblaggio. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso del presente materiale in caso di mancata osservanza delle istruzioni di assemblaggio.</p>	<p>As instruções indicadas neste documento descrevem a montagem de quadros de distribuição PrismaSeT em conformidade com a certificação CEI61439 1 e 2. O equipamento eléctrico deve ser instalado, utilizado, reparado e mantido apenas por pessoal qualificado. A não observância das instruções de montagem é da responsabilidade do instalador. A Schneider Electric não assume responsabilidade por quaisquer consequências resultantes da utilização deste material se as instruções de montagem não forem lidas.</p>	<p>本文档中的说明描述了按照 CEI61439 1 及 2 标准装配 PrismaSeT 配电盘的方式。电气设备的安装、操作、维修及维护必须由合格人员来执行。不遵守装配说明所导致的后果应由安装人员承担。对于因不遵守装配说明而在使用本材料的过程中所出现的任何后果，Schneider Electric 概不负责。</p>	<p>Инструкции, представленные в этом документе, описывают сборку распределительных щитов PrismaSeT в соответствии с требованиями сертификации CEI61439 1 и 2. Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами. За несоблюдение инструкций по сборке ответственность несет организация, выполняющая установку. В случае несоблюдения инструкций по сборке компания Schneider Electric не принимает на себя никакой ответственности за какие бы то ни было последствия, имевшие место вследствие использования данного материала.</p>







LVS08064 / LVS08065
LVS08066 / LVS08067
LVS08068 / LVS08102
LVS08103 / LVS08104
LVS08105 / LVS08106
LVS08107 / LVS08108






LVS08069
LVS08109




A






B






















B'






LVS08872 / LVS08881
LVS08896 / LVS08897







H**H'****H''**



LVS08801






LVS04234






A





B





C





LVS04331 x2






LVS04332








LVS04336 x2






LVS04331 / LVS04332 / LVS04336




i






LVS08827 / LVS08830
LVS08831 / LVS08832
LVS08833 / LVS08836
LVS08837



IP40 → IP41




LVS08841


IP41 → IP43




A




B




C




D




E








F




Linergy TB



LVS04200
LVS04202



Linergy BS



	A		B		A → N.m	B → N.m
LVS07051	15 x 5	M6	16-70 mm²	M12	10	14
LVS07052	20 x 5	M10	16-185 mm²	M20	50	36
LVS07053	32 x 5	M12	70-300 mm²	M24	60	50

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

www.se.com

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services.

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

Publication : Schneider Electric
Réalisation :
Impression :
Format de pliage : 210 x 297 mm



Ce document a été imprimé sur du papier écologique.

This document has been printed on ecological paper.

Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom
www.se.com/uk

UK
CA